


SENA

Sena Bluetooth Pack für GoPro®

Benutzerhandbuch



INHALT

1. EINLEITUNG	3		
2. PACKUNGSGEHÄUSE	4		
Bluetooth Pack.....	4		
Audiostecker.....	4		
Gehäuserahmen.....	4		
3. ERSTE SCHRITTE.....	5		
Das Bluetooth Pack an das GoPro® anschließen.....	5		
Bluetooth Pack vom GoPro® entfernen	6		
Gehäuserahmen anbringen.....	7		
Anschalten.....	8		
Ausschalten.....	8		
Aufladen	9		
Akkustand testen.....	10		
Reset bei Fehlfunktion	10		
Reset auf Werkseinstellungen	10		
4. BEDIENUNG	12		
Mit Headsets koppeln	13		
Aufnahme starten.....	14		
Ultra HD Voice Recording™-Modus und normaler Sprachaufnahme-Modus	17		
		Nebengeräusch-Einstellung	18
		Bluetooth-Audio-Mischung	18
		Firmware-Aktualisierung	19
		5. SCHNELLÜBERSICHT BEDIENUNG	20
		6. SPEZIFIKATIONEN	21
		AKKU-INFORMATIONEN	22
		WARTUNG UND PFLEGE	22
		ENTSORGUNG	23
		ZULASSUNGEN UND SICHERHEITS- ZERTIFIKATE.....	24
		Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften....	24
		FCC RF Exposure Statement.....	25
		FCC-Warnung	25
		CE-Konformitätserklärung.....	25
		Industry Canada Statement	26
		Bluetooth-Lizenz.....	26
		Begrenzte Gewährleistung von 2 Jahren	26
		Haftungseinschränkung.....	27
		Rückgabe gegen vollständige Rückzahlung.....	28

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das Sena Bluetooth Pack für GoPro® entschieden haben. Das Sena Bluetooth Pack für GoPro® ist ein speziell entworfener Bluetooth-Adapter für das GoPro® Hero3 und Hero3+. Zusammen mit Bluetooth-Headsets ermöglicht das Sena Bluetooth Pack für GoPro® dem Nutzer, Videoübertragungen mithilfe der Bluetooth Audio Recording™-Funktion jederzeit seine Stimme hinzuzufügen. Die Tatsache, dass der Nutzer Videos während der Aufnahme besprechen kann, sorgt nicht nur für ein völlig neues Erlebnis, sondern macht dank Echtzeit-Audio auch die nachträgliche Audibearbeitung überflüssig.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Bluetooth Pack verwenden. Besuchen Sie auch **www.SenaBluetooth.com**, wo Sie sich die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs und der Firmware herunterladen können und weitere Informationen zu Bluetooth-Produkten von Sena erhalten.

Das Sena Bluetooth Pack für GoPro® verfügt über die folgenden Funktionen:


- Nur kompatibel mit GoPro® Hero3- und GoPro® Hero3+-Kameras
- Echtzeit-Tonübertragung an GoPro® Hero3 und Hero3+
- Gegensprechfunktion zwischen bis zu 3 Sena-Headsets
- Ultra HD Voice Recording™ bei Verwendung von Sena-Produkten
- Kopplung mit bis zu 3 verschiedenen Headsets

Das Sena Bluetooth Pack für GoPro® ist mit den folgenden Modellen kompatibel:


- Sena-Headsets
- Mono- und Stereo-Bluetooth-Headsets von anderen Anbietern, mit denen das Koppeln von Mobiltelefonen möglich ist
- Motorrad-Bluetooth-Headsets von anderen Anbietern

2. PACKUNGSINHALT


Bluetooth Pack



Audiostecker




Gehäuserahmen




3. ERSTE SCHRITTE

Das Bluetooth Pack an das GoPro® anschließen

- 1 Schieben Sie das Ende des Bluetooth Packs, an dem sich die Kunststoffflasche befindet, in die Öffnung an der rechten Seite des Kameragehäuses.
- 2 Drücken Sie das Bluetooth Pack in den Bus-Anschluss des GoPro® an der Rückseite der Kamera.




- 3 Verbinden Sie das GoPro® mithilfe des Audiosteckers mit dem Bluetooth Pack.




Bluetooth Pack vom GoPro® entfernen


- 1 Ziehen Sie den Audiostecker ab.



- 2 Ziehen Sie die linke Seite des Bluetooth Packs vom Bus-Anschluss des GoPro® ab.




- 3 Schieben Sie das Ende des Bluetooth Packs mit Kunststoffflasche aus der Öffnung an der Kamera.




Gehäuserahmen anbringen


- 1 Schieben Sie den Freiraum am Gehäuserahmen über den Audiostecker.



- 2 Heben Sie den Gehäuserahmen leicht an und schieben Sie die zusammengesetzte Kamera in den Gehäuserahmen. Vergewissern Sie sich, dass der Gehäuserahmen fest auf den Kanten aufsitzt.



- 3** Den angebrachten Gehäuserahmen können Sie an Helme, Fahrzeuge oder andere Geräte, die GoPro®-Zubehör verwenden, anbringen: Halterung und Sicherungsschraube (separat erhältlich).




Anschalten

Schieben Sie die An-/Aus-Taste auf die An-Position. Die LED leuchtet blau auf.

Ausschalten


Schieben Sie die An-/Aus-Taste nach oben. Die LED leuchtet rot und das Gerät wird nach kurzer Zeit automatisch ausgeschaltet.



An-/Aus-Taste	Mikrofon-Taste	Audioquelle
Aus	Aus	Keine
	An	Integriertes Bluetooth Pack-Mikrofon
An	Aus	Bluetooth-Headset-Mikrofon
	An	Integriertes Bluetooth Pack-Mikrofon + Bluetooth-Headset-Mikrofon

Aufladen

Sie können das Bluetooth Pack durch Anschluss eines USB-Strom- und Datenkabels an die USB-Schnittstelle eines Computers oder an einem USB-Wandanschluss aufladen. Sie können zum Aufladen des Bluetooth Packs jedes Mini-USB-Kabel verwenden, wie z. B. das Kabel, das zusammen mit dem GoPro® geliefert wird. Die LED leuchtet beim Aufladen rot. Sie leuchtet blau, sobald das Bluetooth Pack vollständig aufgeladen wurde. Es dauert ca. 2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.



Akkustand testen

Wenn Sie das Bluetooth Pack anschalten, können Sie den Akkustand daran erkennen, wie die LED-Anzeige leuchtet (siehe Tabelle unten).

LED	Akkustand
Leuchtet 4x	Hoch, 70 bis 100 % verbleibend
Leuchtet 3x	Mittel, 30 bis 70 % verbleibend
Leuchtet 2x	Gering, 0 bis 30 % verbleibend

Drücken Sie dreimal auf die Kopplungstaste, um den Akkustand über ein angeschlossenes Headset als Durchsage zu erhalten.




Wenn der Akkustand gering ist, hören Sie die Sprachansage "Bluetooth Pack low battery" über das angeschlossene Headset. Das Bluetooth Pack wird nach 3 Minuten ausgeschaltet.

Reset bei Fehlfunktion


Wenn das Bluetooth Pack nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Fehlfunktionen auftreten, können Sie einen Reset des Bluetooth Packs durchführen.

Den Reset führen Sie durch, indem Sie das Bluetooth Pack anschalten und den Reset-Knopf auf der Rückseite des Bluetooth Packs drücken. Führen Sie den Draht einer Büroklammer in den Reset-Knopf ein und üben Sie leichten Druck darauf aus. Nachdem der Reset bei Fehlfunktion durchgeführt wurde, schaltet sich das Bluetooth Pack automatisch an.



Durch einen Reset auf die Werkseinstellungen können Sie die das Bluetooth Pack auf seine werkseitigen Einstellungen zurücksetzen. Alle Kopplungsinformationen werden dadurch gelöscht.

- 1 Halten Sie die Kopplungstaste 10 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zum Reset auf Werkseinstellungen zu starten. Die LED leuchtet rot und Sie können die Sprachansagen über das angeschlossene Headset hören.
- 2 Drücken Sie die Kopplungstaste erneut, um das Bluetooth Pack zurückzusetzen.



Wenn Sie die Kopplungstaste nicht 10 Sekunden nach Starten des Werkseinstellungsmodus drücken, verlässt das Bluetooth Pack den Modus zum Zurücksetzen der Werkseinstellungen automatisch.

4. BEDIENUNG

Headset	Audio Recording-Modus		Mikrofon-Taste	Anwendung
Sena	Einzel-Sprachaufnahme	Ultra HD Voice Recording™	Aus	• Sprachaufnahme in CD-Qualität ohne Umgebungsgeräusche
			An	• Sprachaufnahme in CD-Qualität mit Umgebungsgeräuschen
		Normale Sprachaufnahme	Aus	• Sprachaufnahme in normaler Qualität ohne Umgebungsgeräusche • Advanced Noise Control™
			An	• Sprachaufnahme in normaler Qualität mit Umgebungsgeräuschen • Advanced Noise Control™

Headset	Audio Recording-Modus		Mikrofon-Taste	Anwendung
Sena	Gegensprechanlagen-Sprachaufnahme	Normale Sprachaufnahme	Aus	• Aufnahme Gegensprechanlagen-Gespräch • Sprachaufnahme in normaler Qualität ohne Umgebungsgeräusche • Advanced Noise Control™
			An	• Aufnahme Gegensprechanlagen-Gespräch • Sprachaufnahme in normaler Qualität mit Umgebungsgeräuschen
Anderer Anbieter	Einzel-Sprachaufnahme	Normale Sprachaufnahme	Aus	• Sprachaufnahme in normaler Qualität ohne Umgebungsgeräusche
			An	• Sprachaufnahme in normaler Qualität mit Umgebungsgeräuschen

Mit Headsets koppeln

Für Sprachaufnahmen über das GoPro® und Bluetooth Pack müssen Sie das Bluetooth Pack mit einem Bluetooth-Headset (oder Bluetooth-Mikrofon) koppeln. Das Koppeln ist für jedes Bluetooth-Headset nur einmal nötig.

Das Bluetooth Pack bleibt mit den Headsets gekoppelt, sobald der erste Kopplungsvorgang durchgeführt wurde, und wird automatisch wieder mit gekoppelten Headsets verbunden, wenn sich diese in Reichweite befinden.

Die Kopplungsvorgänge unterscheiden sich zwischen Sena-Headsets und Headsets von anderen Anbietern. Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, bevor Sie das Gerät mit Headsets koppeln.

Mit Sena-Headsets

- 1 Halten Sie die Kopplungstaste des Bluetooth Packs 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau aufleuchtet.
- 2 Starten Sie den Gegensprechanlagen-Kopplungsmodus des Headsets. Das Headset wird nun automatisch mit dem Bluetooth Pack gekoppelt. Sie müssen zum Koppeln keine Tasten drücken. Einzelheiten zum Gegensprechanlagen-Koppeln finden Sie im Benutzerhandbuch des Sena-Headsets.
- 3 Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die LED blau aufleuchtet. Sie hören anschließend die Sprachansage "GoPro Pack connected" über das angeschlossene Sena-Headset.

Mit Headsets anderer Anbieter

- 1 Halten Sie die Kopplungstaste des Bluetooth Packs 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau aufleuchtet.
- 2 Starten Sie den Freisprechanlagen-Kopplungsmodus des Headsets. Einzelheiten zum Freisprechanlagen-Koppeln finden Sie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Headsets.
- 3 Der Kopplungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die LED blau aufleuchtet. Sie hören anschließend die Sprachansage "GoPro Pack connected" über das angeschlossene Headset.



Wenn das Bluetooth Pack plötzlich und auch innerhalb der Verbindungsreichweite vom gekoppelten Headset getrennt wird, drücken Sie die Kopplungstaste einmalig, um die Geräte wieder miteinander zu verbinden.

Aufnahme starten

Nachdem der erste Kopplungsvorgang abgeschlossen wurde, bleibt das Bluetooth Pack mit den Headsets gekoppelt, und der Audiokanal des Bluetooth Packs ist offen. Während der Audiokanal offen ist, werden Ihre Sprach- oder Gegensprechanlagen-Gespräche an das GoPro® übertragen. Starten Sie dann die Aufnahme am GoPro®, um dem Video Ihre Sprachaufnahmen hinzuzufügen.



Wenn Sie das GoPro® über den Audiostecker mit dem Bluetooth Pack verbinden, werden die integrierten Stereomikrofone des GoPro® deaktiviert und die integrierten Stereomikrofone des Bluetooth Packs dienen als Mikrofone für das GoPro®.


Mit Sena-Headsets

Sie können das Bluetooth Pack gleichzeitig mit Sena-Headsets verbinden und die Gespräche über Gegensprechanlagen-Verbindungen an das Bluetooth Pack übertragen.


- 1 Schalten Sie das gekoppelte Sena-Headset an. Das Bluetooth Pack wird dann automatisch mit den gekoppelten Headsets verbunden.
Der Audiokanal zwischen dem Bluetooth Pack und Sena-Headset ist offen. Die Status-LED des Bluetooth Packs leuchtet jetzt blau auf.
- 2 Starten Sie jetzt die Aufnahme am GoPro®.



Sie können Gegensprechanlagen-Gespräche zwischen zwei oder drei Gegensprechanlagen-Teilnehmern, die Sena-Headsets verwenden, aufnehmen. Einzelheiten zu Gegensprechanlagen-Gesprächen finden Sie im Benutzerhandbuch des Sena-Headsets.



Bluetooth Pack-Verbindung für Gegensprechanlage



Dual Bluetooth Pack-Verbindung für Sound Sharing

Mit Headsets anderer Anbieter

Sie können das Bluetooth Pack mit Headsets von anderen Anbietern verbinden und Ihre Sprachaufnahme an das Bluetooth Pack übertragen.

- 1 Schalten Sie das gekoppelte Headset an. Das Bluetooth Pack wird automatisch mit dem Headset verbunden. Der Audiokanal zwischen dem Bluetooth Pack und Headset ist offen. Die Status-LED des Bluetooth Packs leuchtet jetzt blau auf.
- 2 Starten Sie jetzt die Aufnahme am GoPro®.



Sie können einen Audiokanal zwischen dem Bluetooth Pack und Headset öffnen oder schließen, indem Sie die Kopplungstaste am Bluetooth Pack einmal drücken, oder indem Sie einen Anruf über das Headset tätigen. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch des Headsets für weitere Details.

Ultra HD Voice Recording™-Modus und normaler Sprachaufnahme-Modus

Sena-Headsets unterstützen die Funktion Ultra HD Voice Recording™, die Sprachaufnahmen in CD-Qualität und mit Echtzeit-Umgebungsgeräuschen ermöglicht. Ultra HD Voice Recording™ ist nur verfügbar, wenn ein einzelnes Sena-Headset mit dem Bluetooth Pack verbunden ist. Die Funktion wird im Konferenzschaltungsmodus nicht unterstützt. Wenn Sie ein Sena-Headset verwenden, können Sie in den normalen Sprachaufnahme-Modus wechseln, falls Sie über die Funktion Advanced Noise Control™ Sprachaufnahmen in normaler Qualität anfertigen wollen. Wenn Sie ein Headset eines anderen Anbieters verwenden, ist der normale Sprachaufnahme-Modus der einzige verfügbare Modus. Diesen Modus können Sie verwenden, sobald Sie auf die neueste Sena-Firmware aktualisiert haben.

Ultra HD Voice Recording™-Modus aktivieren

Drücken Sie die Kopplungstaste einmal, um den Ultra HD-Sprachaufnahmmodus zu aktivieren. Wenn der Modus eingestellt ist, hören Sie einen Piepton und eine entsprechende Sprachansage.

Normalen Sprachaufnahme-Modus aktivieren

Drücken Sie die Kopplungstaste ein zweites Mal, um den normalen Sprachaufnahmmodus zu aktivieren. Wenn der Modus eingestellt ist, hören Sie einen Piepton und eine entsprechende Sprachansage.

Nebengeräusch-Einstellung

Wenn Sie ein Sena-Headset verwenden, können Sie die Nebengeräusch-Funktion aktivieren oder deaktivieren, während der Audiokanal zwischen dem Bluetooth Pack und Headset offen ist. Wenn die Nebengeräusch-Funktion aktiviert ist, können Sie Ihre eigene Stimme als Echo vom Bluetooth Pack über das Headset hören.

Nebengeräusch-Funktion aktivieren

Drücken Sie die Kopplungstaste zweimal, um die Nebengeräusch-Funktion zu aktivieren.

Nebengeräusch-Funktion deaktivieren

Drücken Sie die Kopplungstaste erneut zweimal, um die Nebengeräusch-Funktion zu deaktivieren.

Bluetooth-Audio-Mischung

Wenn Sie die Mikrofon-Taste anschalten, werden die integrierten Stereomikrofone aktiviert. Das Bluetooth Pack überträgt die gemischten Audiosignale von eingebauten Mikrofonen des Bluetooth Packs und den angeschlossenen Headsets an das GoPro®. Wenn der Mikrofonschalter ausgeschaltet ist, wird nur der Bluetooth-Ton vom Headset an das GoPro® übertragen.



Mit der Funktion Bluetooth-Audio-Mischung können Sie Sprachaufnahmen mit Umgebungsgeräuschen machen. Wenn Sie sich nahe am Bluetooth Pack befinden, kann es sein, dass ein Echo Ihrer Sprachaufnahme entsteht, das auch aufgenommen wird.

Firmware-Aktualisierung

Das Bluetooth Pack unterstützt die Aktualisierung der Firmware. Bitte besuchen Sie die Sena Bluetooth-Website unter **www.SenaBluetooth.com**, um die neuste Software herunterzuladen.

5. SCHNELLÜBERSICHT BEDIENUNG

Typ	Aktion	Taste	Dauer	LED
Grundfunktion	Einschalten	An-/Aus-Taste	Nach unten schieben	Durchgehend blau
	Ausschalten	An-/Aus-Taste	Nach oben schieben	Durchgehend rot
Koppeln	Headset-Kopplung	Kopplungstaste	5 Sek.	Blau und rot, leuchtet abwechselnd
	Bluetooth-Gerät erneut anschließen	Kopplungstaste	Drücken	
Übertragen von Sprachsignalen mit Headsets anderer Anbieter	Audiokanal öffnen	Taste für Anruf tätigen oder beenden		Leuchtet blau
	Audiokanal schließen	Taste für Anruf tätigen oder beenden		Leuchtet rot

Typ	Aktion	Taste	Dauer	LED
Übertragen von Sprachsignalen mit Sena-Headsets	Ultra HD Voice Recording™-Modus/ Normale Sprachaufnahme aktivieren	Kopplungstaste	Drücken	
	Nebengeräusch-Funktion aktivieren/deaktivieren	Kopplungstaste	Zweimal drücken	
Audio-Mischung	Audio-Mischung ein	Mikrofon-Taste	Nach unten schieben	
	Audio-Mischung aus	Mikrofon-Taste	Nach oben schieben	
Akkutest	Akkutest	Kopplungstaste	Dreimal drücken	
Reset auf Werkseinstellungen	Reset auf Werkseinstellungen starten	Kopplungstaste	10 Sek.	Durchgehend rot
	Werkseinstellungen	Kopplungstaste	Drücken	Durchgehend lila

6. SPEZIFIKATIONEN

Allgemein	Sprechzeit		3 Stunden
	Stand-by-Zeit		3 Tage
	Betriebstemperatur		-10 °C ~ 55 °C
	Abmessungen (Hauptmodul)		59 mm x 41 mm x 16,6 mm
	Gewicht		21 g
	Reichweite	Sena-Headsets	Ultra HD Voice Recording™: 100 Meter
		Headsets anderer Anbieter	Bis zu 100 Meter (Hängt von der Leistung des Headsets ab.)

Allgemein	Akku	Ladedauer	2,5 Stunden
		Typ	Lithium-Polymer-Akku
Bluetooth	Version		Bluetooth 3.0
	Profil		Headset Profile (HSP), Hands-Free Profile (HFP)
Audio			Integrierte Stereomikrofone
Kompatible Modelle			Gopro® Hero3, Hero3+

AKKU-INFORMATIONEN

Das Produkt hat einen integrierten, fest installierten, wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku aus dem Gerät zu entfernen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Der Akku kann sehr häufig aufgeladen und entladen werden. Die Akkuleistung lässt jedoch mit der Zeit nach. Laden Sie den Akku nur mit Ladegeräten, welche von Sena für dieses Gerät zugelassen sind. Durch die Nutzung eines nicht genehmigten Ladegeräts können ein Feuer-, Explosions- oder Leck-Risiko oder sonstige Gefahren entstehen.

Bitte versuchen Sie immer, den Akku auf einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C zu halten. Extreme Temperaturen können die Leistung und Lebensdauer des Akkus verringern. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert möglicherweise vorübergehend nicht. Bei Temperaturen unter 0°C ist die Akkuleistung extrem einschränkt.

Entsorgen Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da er explodieren kann. Akkus können auch explodieren,

wenn sie beschädigt sind. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät. Die Betriebsdauer ist lediglich eine Schätzung und ist abhängig von den zusammen verwendeten Geräten, den benutzten Funktionen, dem Alter und Zustand des Akkus sowie den Temperaturen, denen der Akku ausgesetzt ist, und vielen anderen Faktoren.

WARTUNG UND PFLEGE

Das Sena Bluetooth Pack für GoPro® sollte sorgfältig behandelt werden. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim Erhalt Ihrer Gewährleistungsansprüche.

1. Benutzen Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es dort nicht auf. Die beweglichen und elektronischen Bauteile könnten beschädigt werden.
2. Lagern Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräte verkürzen, die Akkus beschädigen und Kunststoffteile verformen oder schmelzen.

3. Lagern Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen. Wenn das Gerät wieder eine normale Temperatur erreicht, kann sich im Gerät Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Bauteile beschädigen.
4. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Bei grober Behandlung können die elektronischen Bauteile und die Feinmechanik beschädigen werden.
6. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel, um das Gerät zu säubern.
7. Lackieren Sie das Gerät nicht. Farbe kann die beweglichen Teile verstopfen und die ordnungsgemäße Bedienung verhindern.

ENTSORGUNG



Das Entsorgungssymbol auf dem Produkt, den Handbüchern oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt wie alle anderen elektrischen und elektronischen Produkte sowie Akkus und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer separaten Müllsammlung zugeführt werden müssen und NICHT in den Hausmüll gehören.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie die Produkte bitte nicht als unsortierten Restmüll, sondern geben sie diese bei einer offiziellen Recycling-Stelle zur fachgerechten Entsorgung ab.

ZULASSUNGEN UND SICHERHEITS-ZERTIFIKATE

Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften (Federal Communications Commission - Amerikanische Bundeskommission zur Regelung der Kommunikationswege). Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen; und
- Das Gerät darf nicht anfällig gegenüber Interferenzen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen umfassenden Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohngebieten zu gewähren.

Dieses Gerät strahlt Energie in Form von Radiofrequenzen ab, welche bei unsachgemäßer Nutzung Störungen an der Radiokommunikation verursachen kann. Es besteht jedoch keine Garantie dahingehend, dass in einem bestimmten Wohnbereich keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was man durch das Ein-/Ausschalten des Geräts testen kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu einstellen oder an einen neuen Standort verlegen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einem anderen Anschluss bzw. einem anderen Stromkreis als demjenigen verbinden, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Den Hersteller oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

FCC RF Exposure Statement

Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen der FCC-Grenzwerte für Strahlenbelastung auch unter unkontrollierbaren Umweltbedingungen. Endnutzer müssen die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Bedingungen entsprechend einzuhalten. Der hier genutzte Sender darf mit keiner anderen Antenne oder einem Sender gleichzeitig eingesetzt werden, es sei denn, dies geschieht gemäß den FCC-Multiband-Sender-Verfahren.

FCC-Warnung

Jede Änderungen oder Modifikationen an der Ausrüstung, welche nicht ausdrücklich durch diejenige Partei genehmigt wurde, welche für die Einhaltung der FCC-Vorschriften verantwortlich ist, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts unwirksam machen.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist gemäß den Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (99/5/EC) CE-gekennzeichnet. Sena erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundsätzlichen Voraussetzungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt. Besuchen Sie die Internetseite www.SenaBluetooth.com für zusätzliche Informationen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt Radiofrequenzbänder benutzt, die innerhalb der EU nicht harmonisiert sind. Innerhalb der EU darf dieses Gerät in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden, im Vereinigten Königreich und innerhalb der EFTA in Island, Norwegen und der Schweiz benutzt werden.

Industry Canada Statement

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien Industry-Canada-RSS-Standards.

Der Betrieb des Geräts muss die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen; und
- (2) Das Gerät darf nicht anfällig gegenüber Interferenzen sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Bluetooth-Lizenz

Die Marke Bluetooth® sowie entsprechende Logos gehören der Bluetooth SIG, Inc., und die Benutzung solcher Marken von Sena erfolgt unter der Lizenz. Andere Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Das Sena Bluetooth Pack für GoPro® entspricht und adaptiert die Bluetooth® 3.0-Spezifikation und hat erfolgreich alle Tests zur Interoperabilität bestanden, welche in der Bluetooth®-Spezifikation beschrieben

sind. Die Interoperabilität zwischen dem Gerät und allen anderen Bluetooth®-fähigen Produkten wird jedoch nicht garantiert.

Begrenzte Gewährleistung von 2 Jahren

Sena Technologies, Inc. ("Sena") gewährleistet, dass dieses Produkt ("Produkt") den technischen Spezifikationen und dem begleitenden Schriftmaterial entspricht und für den Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Kaufs durch den ersten Endverbraucher des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Die begrenzte Gewährleistung erstreckt sich lediglich auf den ersten Endverbraucher des Produkts und ist nicht auf nachfolgende Käufer/Endverbraucher abtretbar oder übertragbar.

Diese Gewährleistung ist je nach Senas Ermessen auf die Reparatur und/oder den Ersatz der mangelhaften oder nicht den Vorschriften entsprechenden Produkte begrenzt, und Sena haftet nicht für das Versagen des Produkts bezüglich der Leistung besonderer Funktionen oder sonstige Nichteinhaltung, welche

durch Folgendes verursacht wurden oder dem zuzurechnen sind: (a) Missbrauch oder Zweckentfremdung des Produkts; (b) Unterlassen des Kunden, sich an die Spezifikationen oder Anweisungen von Sena zu halten; (c) Vernachlässigung, Missbrauch des Produkts oder Unfälle; oder (d) aufgrund der zusammenhängenden oder kostenlosen Ausrüstung oder Software, die nicht durch Sena bereitgestellt wurde.

Wartung aufgrund begrenzter Gewährleistung kann durch Lieferung des Produkts an Sena oder den internationalen Vertreiber, durch den es erworben wurde, sowie Bereitstellung des Kaufnachweises oder Empfangsdatums erhalten werden. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, das Produkt zu versichern oder das Verlustrisiko oder das Risiko der Schädigung während des Transports zu übernehmen, die Transportkosten im Voraus an Sena zu bezahlen und die Originalverpackung oder eine gleichwertige Verpackung zu verwenden.

Haftungseinschränkung

MIT AUSNAHME DER VORLIEGENDEN BESTIMMUNGEN GIBT SENA KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG BEZÜGLICH DER AUSRÜSTUNG, TEILEN DERSELBEN ODER GEMÄSS DIESER VEREINBARUNG VORGENOMMENER WARTUNGSARBEITEN AB, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WOBEI DIESE AUZÄHLUNG NICHT ABSCHLIESSEND IST. WEDER SENA NOCH DEREN VERKÄUFER HAFTEN FÜR SONSTIGE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER, BEGLEITENDER, BESONDERER ODER FOLGESCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE DURCH EINE VERTRAGSGEMÄSSE HANDLUNG ODER EIN DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT UND STRENGE GEFÄHRDUNGSHAFTUNG) VERURSACHT WURDEN, WIE Z. B. VERLUST ERWARTETEN GEWINNS ODER DER VORTEILE ODER PROFITE DARAUS, ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER BENUTZUNG

ODER BEREITSTELLUNG DER AUSRÜSTUNG, TEILEN DERSELBEN ODER DIENSTLEISTUNGEN NACH DEM VORLIEGENDEN VERTRAG ODER DIE LEISTUNG, BENUTZUNG ODER UNFÄHIGKEIT DER BENUTZUNG DERSELBEN, SELBST WENN SENA ODER DEREN VERKÄUFER BEZÜGLICH DER MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN IN KENNTNIS GESETZT WURDEN, WOBEI DIESE AUFZÄHLUNG NICHT ABSCHLIESSEND IST. DIE GESAMTHAFTUNG VON SENA ODER DEREN VERKÄUFER ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN PREIS, DER FÜR DAS PRODUKT ENTRICHTET WURDE.

Rückgabe gegen vollständige Rückzahlung

WENN SIE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN NICHT ANNEHMEN UND NICHT DAMIT ÜBEREINSTIMMEN WOLLEN, KÖNNEN SIE DIESES GERÄT AN SENA GEGEN EINE VOLLSTÄNDIGE RÜCKERSTATTUNG UNTER DER VORAUSSETZUNG ZURÜCKSENDEN, DASS SIE DIES BIS SPÄTESTENS 14 ARBEITSTAGE NACH DEM KAUF DES GERÄTS TUN, UND DASS DIE VERPACKUNG INTAKT IST. BITTE BEZIEHEN SIE SICH AUF DIESEN ABSCHNITT, WENN SIE EINE RÜCKSENDUNG VORNEHMEN WOLLEN. WENN SIE DAS GERÄT NICHT INNERHALB DES GENANNTEN ZEITRAUMS FÜR EINE VOLLSTÄNDIGE RÜCKERSTATTUNG ZURÜCKSENDEN, ERKLÄREN SIE SICH AUSDRÜCKLICH MIT DEM OBIGEN EINVERSTANDEN UND VERZICHTEN AUF ALLE RECHTE BEZÜGLICH ZUKÜNFTIGER ANSPRÜCHE UND FORDERUNGEN GEGEN SENA, WIE OBEN DEFINIERT.

